

BABY LOCK SEWING ACCESSORIES

Limited Edition - Pink Trolley - Extra Large

(BLMTXL-PNK)

Baby Lock's largest embroidery machines need a trolley that can easily accommodate it. The easy-rolling machine trolley bag set is the perfect way to take your machine to guild meetings, classes, events and more. Made with reinforced padding and 600 denier polyester fabric, it features a four-wheel base that includes two multi-directional front wheels. For ground travel only, not approved for airline use.

Trolley:

29" L x 15" W x 16" D

Embroidery Arm Bag:


26" L x 6-1/2" D x 24" W at top and 12" W at the bottom.

Trolley Instructions:


Follow these instructions to use the trolley in the safest way for your machine

1. The trolley arrives with the top and bottom frames assembled and the four side rails separate.


2. Remove the protective sleeves from the pegs on the four corners of the top and bottom frames.



3. Insert the four side rails onto the pegs at the corner of each side of one assembled frame.



4. Complete assembly by adding the remaining assembled frame to the side rails, again inserting the pegs at each corner into the side rails.



5. Unfold bag, making sure the top lid and inner Velcro® flaps remain open.

6. To secure the frame in the bag, lift all four Velcro flaps at the top of the trolley.



7. Slide the completed frame into the trolley bag, making sure it stays clear of the padded machine cover flap.

8. Make sure the frame is pushed all the way down for a tight fit. Fold the Velcro flaps over the frame and close them.



continued

Trolley Instructions *continued*:

9. Insert the machine with screen facing padded machine cover flap so it folds over the machine to protect the screen surface.
10. Put the handle down, fasten the padded machine cover flap over the top of machine, closing it with the Velcro strap.



11. **IMPORTANT:** Machine must be centered in the travel bag to keep even weight distribution and ensure the trolley will roll smoothly without potential for tipping.
12. Attach the three small and one large removable storage pockets to the inside sides as desired
13. On the XL sized trolleys, even the 10-5/8" x 16" (272 x 408mm) embroidery hoop stores in the mesh storage pocket inside the top lid.
14. Make sure the trolley handle is in storage position.

Accessories and Trolley Bag pockets:

15. On the XL sized trolleys, the largest hoop that will fit in the side pocket is 9.5" x 9.5" – it is a snug fit without additional items.
16. A Multi-function Foot Control fits in the outer rear Velcro pocket opposite the handle.

For the Embroidery Arm Bag:

17. Follow the instructions in the machine manual to place the embroidery unit into storage position before turning off the machine. Make sure the embroidery unit carriage is all the way down.
18. Zip the bag open fully.
19. Place the embroidery unit in the bag making sure to protect the machine connector. The wide portion of the unit faces the widest part of the bag and the unit bag handle.



20. Use the Velcro straps to secure the embroidery arm in the bag.
21. Store your embroidery hoops in the additional large pocket in front of the embroidery arm pocket.
22. **IMPORTANT:** In order to prevent your embroidery hoop from damaging the machine's top, make sure the padded machine cover flap is in place.
23. For sewing machines without an embroidery unit, the embroidery unit bag can be used for project and notions storage bag. Do not exceed 10 lbs.

Stacking

24. The embroidery unit bag is designed to lay horizontally on top of the trolley and is secured in place by Velcro straps.
25. Do not set the embroidery unit vertically on the connector end - it will cause machine damage.
26. Do not transport without the embroidery unit bag secured to the machine trolley.
27. Do not stack items on top of the embroidery unit bag.
28. To lift the trolley, use the handles on each end or the center straps. Be sure to use proper methods of lifting to prevent injury.
29. To pull the trolley, release the strap around the telescoping handle.



30. Secure strap around the telescoping handle to load and unload and prevent tripping hazards.

WARNING

Use trolley only as intended. Do not allow children to play on or inside. Do not use trolley as a wagon.



FOR THE LOVE OF SEWING

www.BabyLock.com

Brought to You by Tacony Corporation®.

Édition Limitée - Rose Très Grand Chariot

(BLMTXL-PNK)

Vous avez besoin d'un chariot extra-large pour votre machine Baby Lock? Ça y est ...! Le Chariot Baby Lock XL est facile à rouler, le moyen idéal pour emmener votre machine à des réunions de guildes, des cours, des événements et plus encore. Fabriqué avec un rembourrage renforcé et un tissu polyester 600 deniers, il dispose d'une base à quatre roues qui comprend deux roues avant multidirectionnelles. Pour les voyages au sol uniquement, non approuvés pour l'utilisation par les compagnies aériennes.

Chariot:

73.6 cm (29") L x 38.1cm (15") L x 40.6cm (16") P


Sac pour l'Unité de Broderie:

66cm (26") L x 16.5cm (6-1/2") P x 61cm (24") L à la partie supérieure et 30.4cm (12") L au bas.


Instructions pour utiliser le Chariot:

Suivez ces instructions pour utiliser le chariot de la manière la plus sûre pour votre machine.


1. Le chariot arrive avec les cadres supérieurs et inférieurs assemblés et les quatre rails latéraux séparés.
2. Retirez les manchons de protection des chevilles aux quatre coins des cadres supérieur et inférieur.



3. Insérez les quatre rails latéraux sur les chevilles au coin de chaque côté d'un cadre assemblé.



4. Compléter l'assemblage en ajoutant le cadre assemblé restant aux rails latéraux, en insérant de nouveau les chevilles à chaque coin dans les rails latéraux.



5. Dépliez le sac en vous assurant que le couvercle supérieur et les rabats Velcro® intérieurs restent ouverts.



6. Pour fixer le cadre dans le sac, soulevez les quatre rabats Velcro en haut du chariot.

7. Faites glisser le cadre terminé dans le sac du chariot, en vous assurant qu'il reste à l'écart du rabat de la housse rembourrée de la machine.

8. Assurez-vous que le cadre est poussé complètement vers le bas pour un ajustement serré. Pliez les rabats Velcro sur le cadre et fermez-les.



9. Insérez la machine avec le rabat de couverture de la machine rembourré faisant face à l'écran afin qu'il se replie sur la machine pour protéger la surface de l'écran.

suite

Instructions (suite) chariot:

10. Mettez la poignée vers le bas, fixez le rabat rembourré de la machine sur le dessus de la machine, en le fermant avec la bande Velcro.



11. **IMPORTANT!** La machine doit être centrée dans le sac de voyage pour maintenir une répartition uniforme du poids et assurer que le chariot roule doucement sans risque de basculement.
12. Fixez les trois petites pochettes et la grande pour le rangement amovibles sur les côtés intérieurs, au choix.
13. Sur les chariots de taille XL, le cerceau de broderie de 272 x 408mm (10-5 / 8 "x 16") se range dans pochette de rangement en filet à l'intérieur du couvercle supérieur.
14. Assurez-vous que la poignée du chariot est en position de rangement.

Accessoires et Pochettes du Sac Chariot :

15. Sur les chariots de taille XL, le plus grand cerceau qui tiendra dans la poche latérale est de 24.1 cm x 24.1 cm (9,5 "x 9,5") – c'est un ajustement serré non conçu pour des articles supplémentaires.
16. Une pédale multifonction se place dans la pochette arrière Velcro située à l'opposé de la poignée.

Pour le Sac de l'Unité de Broderie:

17. Suivez les instructions du manuel de la machine pour placer l'unité de broderie en position de stockage avant d'éteindre la machine. Assurez-vous que le chariot de l'unité de broderie est complètement abaissé.
18. Ouvrez le fermoir du sac complètement.
19. Placez l'unité de broderie dans le sac en veillant à protéger le connecteur de la machine. La partie large de l'unité fait face à la partie la plus large du sac et à la poignée du sac de l'unité.



20. Utilisez les sangles Velcro pour fixer le bras de broderie dans le sac.
21. Rangez vos cerceaux de broderie dans la grande pochette supplémentaire devant la pochette du bras de broderie.
22. **IMPORTANT!** Pour éviter que votre cerceau de broderie n'endommage les machines, assurez-vous que le rabat de la housse rembourrée de la machine est en place.
23. Pour les machines à coudre sans unité de broderie, le sac de broderie peut être utilisé comme sac de rangement pour vos projets et articles de mercerie. Ne pas dépasser 4.5 kg (10 lb)

Stacking

24. Le sac de l'unité de broderie est conçu pour s'étendre horizontalement sur le dessus du chariot et est fixé en place par les sangles Velcro.
25. Ne placez pas l'unité de broderie verticalement sur l'extrémité du connecteur - cela endommagerait la machine.
26. Ne pas transporter sans le sac de l'unité de broderie fixé au chariot de la machine.
27. N'empilez pas d'objets sur le sac de l'unité de broderie
28. Pour soulever le chariot, utilisez les poignées à chaque extrémité ou les sangles centrales. Assurez-vous d'utiliser des méthodes appropriées de levage pour éviter les blessures.
29. Pour tirer le chariot, dégagez la sangle autour de la poignée télescopique.
30. Fixez la sangle autour de la poignée télescopique pour charger et décharger et éviter ainsi les risques de trébuchement.



AVERTISSEMENT

Utilisez le chariot uniquement comme prévu. Ne laissez pas les enfants jouer dessus ou à l'intérieur. Ne pas utiliser le chariot comme un wagon.



POUR L'AMOUR DE LA COUTURE