

# BABY LOCK

## SEWING ACCESSORIES

### Walking Foot with Guides



(BLQP-QGWF)

### Instructions

The Walking Foot with Guides is wonderful for fabrics that stretch or slip easily, such as velvet or corduroy. This foot has a set of feed dogs that help feed multiple layers evenly without shifting. It also comes with two exclusive extension quilting bars. The quilting guides are great for aligning exact rows of parallel topstitching that are equally spaced.

#### To Attach Walking Foot on the Machine:

1. Raise the needle and presser foot.
2. Remove the presser foot, presser foot holder and presser foot holder screw.
3. Attach the walking foot to the presser bar by inserting the fork onto the needle clamp pin.
4. Securely tighten the walking foot to the presser bar with the presser foot holder screw.



#### To Attach Seam Guide:



1. Place U-Shaped piece over the top of foot and line up with the holes on the foot.
2. Insert seam guide into U-shaped piece and through foot. Insert right guide into right side of walking foot; insert left guide into left side of walking foot.
3. Push guide through to the desired width.
4. Tighten the large screw so the screw is tight and the guide doesn't move when sewing.

#### Helpful Hints:

- Use this foot when sewing only forward feeding stitches.
- Operate the machine at low to medium speed.
- To use the needle threader, lower the presser foot and raise the needle to the highest position.

**baby lock**

**FOR THE LOVE OF SEWING**

# Pied Marcheur avec guides


(BLQP-QGWF)

## Instructions

Le pied Marcheur est idéal pour les tissus qui s'étirent ou glissent facilement, comme le velours ou le velours côtelé. Ce pied est doté d'un ensemble de griffes d'alimentation qui permettent d'alimenter plusieurs épaisseurs de la même manière sans se déplacer. Ce pied est livré avec deux guides extensions exclusives pour courtepoinete.

### Attacher le Pied Marcheur à la Machine:

1. Relevez l'aiguille et le pied-de-biche.
2. Retirez le pied presseur, le support du pied presseur et la vis du pied presseur.
3. Fixer le pied marcheur sur la barre du pied presseur en insérant la fourche sur la tige bride aiguille.
4. Serrez fermement le pied marcheur sur la barre du pied presseur à l'aide de la vis du support du pied-de-biche.



### Pour fixer le guide de couture:



1. Placez la bride en forme de U sur le pied marcheur et alignez les trous de la bride.
2. Insérer le guide de couture dans la pièce en forme de U et en travers du pied. Insérez le guide droit dans le côté droit de la bride et insérez le guide gauche dans le côté gauche de la bride.
3. Poussez le guide à la largeur souhaitée.
4. Serrer la grande vis, en s'assurant qu'elle soit bien fixée et que le guide ne bouge pas lors de la couture.

### Astuces Utiles:

- Utilisez ce pied lorsque vous cousez uniquement des points de transport en avant
- Cousez à une vitesse moyenne, à lente.
- Pour utiliser l'enfile-aiguille, abaissez le pied-de-biche et positionner l'aiguille à la position la plus haute.